TOTO

らくらくリモコン取扱説明書

TCA53 TCA55
TCA54 TCA56

保証書付

付属部品

化粧カバー(1枚)	ねじ(3本)	乾電池(単三形2個)	アンカープラグ(3本)

取付けかた

1. リモコンの取付位置を決める

注 意

取り付けにあたっては、取り付け予定位置でリモコンを操作しておしり洗浄が働くことを確認してください。



のところが取付位置の目安です。
のところが使いやすい位置の目安です。

※ らくらくリモコンを標準リモコンの下に取り付ける場合は、電池交換ができるように30mm以上すきまをあけてください。

2. らくらくリモコンをねじ(3本)で止める

・電池カバー（切り欠き部）を⊖ドライバーであけ、付属のねじ又はアンカープラグでらくらくリモコンを壁面に確実に固定してください。

※アンカープラグで取り付ける場合
①下穴(直径6mm、深さ約33mm)をあけます。
②ハンマーなどを使い、アンカープラグを下穴に打ち込みます。



3. 化粧カバーを取り付ける（1ヶ所）

・化粧カバーをらくらくリモコンにはめ込んでください。



ご使用の前に

■電池の入れかた

1. 電池カバーを開ける

電池カバー切り欠き部に⊖ドライバーを差し込んでかるく起すとカバーがあきます。



2. 乾電池(単3形2個)を正しく入れる

※乾電池⊕⊖表示をよく確かめて入れます。



3. 電池カバーを閉じる

電池カバーをカチッと音がするまで押し込みます。



■乾電池の取替時期

らくらくリモコンで動かなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。
乾電池の消耗は、目安として電池切れ予告表示 の点滅によりお知らせします。

■乾電池についての注意

- 充電式のNi－Cd電池は使えません。
- 液もれが原因で故障する場合があります。
  下記のことに十分注意してください。
  ・充電はしないでください。
  ・同じ種類の乾電池を使ってください。
  ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
  ・長期間ご使用にならないときは乾電池を取り出しておいてください。

※乾電池に明記してある注意事項をよくお読みの上ご使用ください。

2011.5.27
D06461S

つかいかた

※らくらくリモコンでは、水勢調節とノズル位置調節はできません。

（TCA53の場合）



止スイッチ
おしり洗浄と
乾燥が止まります。

おしり洗浄
スイッチ
おしりを洗います。

乾燥スイッチ TCA53・55のみ
ぬれた部分を乾かします。

便器洗浄（流す）
スイッチ TCA53・54のみ
大・小便を流します。

使用上のご注意

本体のリモコン受信窓をおおわないでください。
（リモコンで操作できなくなります。）



日常のお手入れ

- 通常は水でぬらした柔らかい布を十分にしぼってふき掃除してください。
- 汚れがひどいときは適量にうすめた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき掃除した後、水でぬらした柔らかい布を十分にしぼって丁寧にふき取ってください。

【お客様の個人情報のお取扱い】
お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTOホームページ　http://www.toto.jp/ をご覧ください。

TOTO保証書

この保証書は、この保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの販売店・お取付工事店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	
販売店名		㊞
お取付日	年　月　日	

品　番	TCA53 TCA54 TCA55 TCA56
保証期間	お取付日から1ヵ年

★お客様へ
この保証書をお受取りになるときは、お取付年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料修理いたします。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、販売店・お取付工事店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際してこの保証書をご提示ください。
3.ご贈答品などでこの保証書に記入してあるお求めの販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
   - お取付後の移設などに起因する故障および損傷。
   - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷。
   - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   - 乾電池など消耗品の損傷。
   - この保証書の提示がない場合。
   - この保証書にお客様名、販売店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。
5.この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6.この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO（株）お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにお問合せください。

TOTO株式会社
〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1